

**BIO CHERRY**

Registro Sanitario ISP N° D-413/17

BIO CHERRY, producto desinfectante con 4,8% de Amonios Cuaternarios de última generación y 3% Glutaraldehído, efectivo disgregante de materia orgánica de origen fecal y neutralizador malos olores.



VENTAJAS

- Fórmula libre de formalina.
- Combinación de activos desinfectantes de alto nivel (glutaraldehído) y residual (compuestos de amonio cuaternario de última generación).
- Prolongada acción, por lo que se retarda el recambio de la solución del estanque.
- Agradable y penetrante aroma floral.
- No se ve afectado por aguas duras ni altas concentraciones de residuos orgánicos.
- Formulado con baja formación de espuma.
- No es un producto inflamable.
- Totalmente soluble en agua fría o caliente.
- Fórmula biodegradable.

ÁREAS DE APLICACIÓN

BIO CHERRY, está diseñado para ser utilizado en baños químicos en casetas sanitarias, autobuses, casa rodantes y pozos negros. También se aplica en la desinfección de superficies que presenten residuos orgánicos y que generen malos olores (camiones recolectores de basuras, compactadores de residuos, desagües y cámaras).

INSTRUCCIONES DE USO

Dilución Baños Químicos:

- Para **carga orgánica normal**, trabajar una dilución de uso de 1:130 en agua.
- Para **carga orgánica alta**, trabajar una dilución de uso de 1:20 a 1:60 en agua.

Recomendaciones

- La solución del producto debe ocupar entre un 10 a un 20% del volumen total del estanque ya que el resto será ocupada por la feca y orina. No se debe llenar hasta su máxima capacidad.
- Antes de aplicar **BIO CHERRY** se recomienda que la caseta sanitaria haya sido limpiada.

Dilución Desinfección General:

En superficies con acumulación de residuos orgánicos, se recomienda desengrasar y posteriormente pulverizar **BIO CHERRY** a una dilución entre 1:20 y 1:60.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **Aspecto físico:** Líquido de color azul intenso con agradable aroma cherry.
- **pH:** 6.5 – 7.5.
- **Concentración Súper-cuaternarios:** 4,8-5,1%.
- **Concentración Glutaraldehído:** 3-3,5%.
- **Incompatibilidad:** Se recomienda no aplicar sobre aluminio, zinc o estaño (metales blandos).
- **Estabilidad:** 24 meses, bajo condiciones de almacenamiento adecuadas.

PRECAUCIONES Y MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

ATENCIÓN: Manipular con guantes de goma o neopreno, gafas protectoras, pecheras y botas plásticas.

Medidas Primeros Auxilios

- **Contacto Ocular:** Lavar con agua por 15 a 20 minutos abriendo los párpados. Consulte a un especialista.
- **Contacto Dérmico:** Lavar con abundante agua, aísle la ropa y zapatos contaminados y no los reutilice hasta que hayan sido lavados.
- **Ingestión Accidental:** NO INDUCIR AL VÓMITO, si el paciente está consciente dar a beber abundante agua. Consulte a un especialista.
- **Inhalación:** Lleve al afectado al aire libre, consulte a un médico.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

- **Almacenamiento:** Envases originales cerrados y etiquetados, alejado de fuentes de calor y productos ácidos o detergentes aniónicos.

- **Derrame Accidental:** Ante derrames de gran magnitud, detenga el derrame si puede hacerlo sin riesgo y aplique material absorbente incombustible.

Consulte nuestra hoja de seguridad para mayor información (NCh 2245).